

## ECO-SAM 事務所ソフト動作環境

### 動作環境 (PC)

#### ・ハードウェア環境

パソコン本体	PC/AT (DOS/V) 互換機。
CPU	600 MHz 以上/ Intel Pentium III または同等の互換プロセッサ (推奨 PentiumIV 以上または 1GHz 以上)。
メモリ	512 MB 以上 (推奨 1GB 以上)。 ※データベースサーバをインストールする場合は、1GB 以上推奨。
ハードディスク	①ソフトインストール用…約 500MB 以上 (データ領域は除く)の空き容量。 ②ECO-SAM (GPS ロガー) データバックアップ用…約 1GB の空き容量 (保存対象とする期間にもより異なります)。 ③その他 OS が正常に動作するために必要な空き容量。 上記 3 点を満たす空き容量が必要。 ※データ領域は 4GB 以上 (SQL Server 2005 Express 版)、データベースサーバをインストールする場合は、5GB 以上必要。 (車両台数、データ保有期間等により異なります)
ディスプレイ	1024 × 768 ドット (XGA 以上)、 High Color (16 ビットカラー) 以上表示可能。
その他	マウスまたはその他のポインティングデバイス、 キーボード、CD-ROM ドライブ、プリンタ。

#### ・OS

Microsoft Windows XP (Home Edition、Professional)  
Microsoft Windows 7-32bit 版 (Professional、Ultimate)

※Windows 2000、Windows Vista、Windows 7-64bit 版は対応していません (全てのエディション)。

#### ・必要ソフトウェア

Microsoft Excel 2000 以降  
Microsoft SQL Server 2005 以降 (データベース)  
(Windows 7 へ導入する場合は SP3 以降が必要)

※データベースを複数の端末から接続し、ネットワーク経由で使用する場合は、製品版の SQL Server (Workgroup Edition 以上) を別途、購入して頂く必要があります。

※Microsoft、Windows、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国、その他の国における登録商標です。